

RULLEGARDIN MED KASSETTE



Tak fordi du valgte Poweredblinds!

Denne guide fører dig gennem installationen af dit ny produkt i nogle få trin. Du finder mere udførlige oplysninger på vores webshop eller ved at skanne QR-koden i denne vejledning.


Garanti

Vi yder to års garanti på samtlige vores gardiner, betjener og tilbehør.

Skann QR-koden eller indtast den viste IP-adresse for at få adgang til en udførlig vejledning.


1 PAKKENS INDHOLD

Manuelt rullegardin




Motoriseret rullegardin





2 OPMÅLING






3 FASTGØRELSE AF BESLAG










4 MOTORISERET RULLEGARDIN: ANTENNEKABEL OG STRØMKABEL







5 FJERNELSE AF SIKKERHEDSBESLAG





6a INSTALLATION AF KASSETTE TIL MANUELT RULLEGARDIN



6b INSTALLATION AF KASSETTE TIL MOTORISERET RULLEGARDIN



7 AKTIVERING AF MOTOR



x 2




Rullegardinet bevæger sig to gange, når motoren aktiveres






8 PARRING



I tilfælde af en flerkanals fjernbetjening skal du kontakte kundeservice for Poweredblinds eller gå til <https://poweredblinds-somfy.swipeguide.com> for at parre betjeningskanalerne.



PROG.



0.5 s


Frekvensbånd og maksimalt strømforbrug:
))) 433.42 MHz - 433.92 MHz
 < 10 mW

))) 434.355 MHz
 < 10 mW


Betjeningen leveres komplet programmeret



9 OPLADNING AF BATTERI



● Batteri oplader
 ● Batteri opladet







Batterioplader
 Ref. 9021028




≈ 6 h



10 BETJENING AF MOTORISERET RULLEGARDIN



! NULSTILLING



x3



DETTE VIL SLETTE ALLE MOTORENS INDSTILLINGER SAMT PARREDE FJERNBETJENINGER.



Motoriseret rullegardin

Opbevar produktet og batterierne (både ny og brugte) utilgængeligt for børn. Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, så hold op med at benytte produktet og opbevar det utilgængeligt for børn.

Der er risiko for eksplosion eller udsivning af brændbar væske eller gas fra batteriet, hvis det udsættes for høj temperatur (varmelegeme, åben ild), knuses, skæres, eller udsættes for meget lavt lufttryk. Engangs-batterier må ikke forsøges genopladet.

⚠ Forsigtig: Eksplosionsrisiko, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

⚠ Batterier må ikke blandes sammen med andre typer affald men skal afleveres til den kommunale indsamlingsordning.

Motoriseret / manuelt rullegardin

⚠ Vi værner om miljøet. Enheden må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Den skal afleveres til den kommunale indsamlingsordning.

CE FIGEST B.V. erklærer herved, at det i denne vejledning beskrevne produkt ved korrekt brug opfylder relevante EU-direktiver, specielt Maskindirektivet 2006/42/EØF og Radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU.

Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen fremgår af Powered Blinds' webshop.
 Sven Van Witzenburg, adm.dir.,
 Hoofddorp, 07/2021.

Skån QR-koden eller indtast den viste IP-adresse for at få adgang til en udførlig vejledning.



Hjælp

Hvis du får behov for hjælp, så prøv at kigge under «Hjælp og vejledning» på <https://www.poweredblinds.dk/>

FIGEST B.V.
 Jacobus Ahrendlaan 1,
 2132 LP HOOFDDORP
 The Netherlands