



Tak fordi du valgte Poweredblinds!

Denne guide fører dig gennem installationen af dit ny produkt i nogle få trin. Du finder mere udførlige oplysninger på vores webshop eller ved at skanne QR-koden i denne vejledning.




Garanti

Vi yder to års garanti på samtlige vores gardiner, betjener og tilbehør.

Skann QR-koden eller indtast den viste IP-adresse for at få adgang til en udførlig vejledning.



1 PAKKENS INDHOLD

Manuelt rullegardin






Motoriseret rullegardin

2 OPMÅLING




! Beslagene skal måles over sidedækslerne

3 FASTGØRELSE AF BESLAG




! Skrue medfølger ikke da det ikke kan lade sig gøre at tage højde for alle vægtyper. For råd og vejledning til korrekt valg af skrue anbefaler vi du kontakter dit lokale byggemarked.


4a ANBRINGELSE AF BESLAG: ENDESTYKKE SIDE




4b ANBRINGELSE AF BESLAG: BETJENINGSSIDE



5a ISÆTNING AF RULLEGARDIN: ENDESTYKKE SIDE



5b ISÆTNING AF RULLEGARDIN: BETJENINGSSIDE




! Husk at montere kæden


Manuelt rullegardin

Motoriseret rullegardin

6a FORSKYDNING AF SIDEDÆKSLER: ENDESTYKKE SIDE




6b FORSKYDNING AF SIDEDÆKSLER: BETJENINGSSIDE



Manuelt rullegardin

Motoriseret rullegardin

7 AKTIVERING AF MOTOR



x 2




Rullegardinet bevæger sig to gange, når motoren aktiveres






8 PARRING



I tilfælde af en flerkanals fjernbetjening skal du kontakte kundeservice for Poweredblinds eller gå til <https://poweredblinds-somfy.swipeguide.com> for at parre betjeningskanalerne.



PROG.




Betjeningen leveres komplet programmeret

Frekvensbånd og maksimalt strømforbrug:
))) 433.42 MHz - 433.92 MHz
 < 10 mW

))) 434.355 MHz
 < 10 mW



9 OPLADNING AF BATTERI








● Batteri oplader
 ● Batteri opladet



Batterioplader
 Ref. 9021028




10 BETJENING AF MOTORISERET RULLEGARDIN



! NULSTILLING



x3



DETTE VIL SLETTE ALLE MOTORENS INDSTILLINGER SAMT PARREDE FJERNBETJENINGER.



Motoriseret rullegardin

Opbevar produktet og batterierne (både ny og brugte) utilgængeligt for børn. Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, så hold op med at benytte produktet og opbevar det utilgængeligt for børn.

Der er risiko for eksplosion eller udsivning af brændbar væske eller gas fra batteriet, hvis det udsættes for høj temperatur (varmelegeme, åben ild), knuses, skæres, eller udsættes for meget lavt lufttryk. Engangs-batterier må ikke forsøges genopladet.

⚠ Forsigtig: Eksplosionsrisiko, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

♻ Batterier må ikke blandes sammen med andre typer affald men skal afleveres til den kommunale indsamlingsordning.

Motoriseret / manuelt rullegardin

♻ Vi værner om miljøet. Enheden må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Den skal afleveres til den kommunale indsamlingsordning.

CE FIGEST B.V. erklærer herved, at det i denne vejledning beskrevne produkt ved korrekt brug opfylder relevante EU-direktiver, specielt Maskindirektivet 2006/42/EØF og Radioudstyrdirektivet 2014/53/EU.

Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen fremgår af Powered Blinds' webshop.
 Sven Van Witenburg, adm.dir.,
 Hoofddorp, 07/2021.

Skan QR-koden eller indtast den viste IP-adresse for at få adgang til en udførlig vejledning.



Hjælp

Hvis du får behov for hjælp, så prøv at kigge under «Hjælp og vejledning» på <https://www.poweredblinds.dk/>

FIGEST B.V.
 Jacobus Ahrendlaan 1,
 2132 LP HOOFFDORP
 The Netherlands