

## 7 trins guide til: Somfy Roll Up 28 RTS motor

1. Tryk kort på programknappen, der findes på motorhovedet:

- Motor bevæger sig 1x: Motor er konfigureret inklusive fjernbetjening. Test den inkluderede fjernbetjening.
- Motor bevæger sig 2x: Motor er konfigureret uden fjernbetjening. Gå til trin 2 efterfulgt af trin 7
- Motor bevæger sig 3x: Motor er ikke konfigureret. Gå til trin 2, og følg hvert trin.

2. Tilføj en fjernbetjening midlertidigt. Tryk på OP + NED på samme tid. Motor bekræfter med en kort bevægelse.

3. Kontroller rotationsretningen, og juster om nødvendigt. Juster rotationsretningen ved at trykke på MY-knappen, motoren bekræftes med kort bevægelse.

4. Øvre stop position,



- Kør motoren til den højeste ønskede position
- Kør derefter motoren ned og tryk på MY + NED samtidig
- Stop motoren i den laveste ønskede position ved at trykke på knappen MY (inden du går til trin 5 kan du justere den nederste position)

5. Nedre stop position,



- Motoren er i øjeblikket placeret i den ønskede bundposition
- Kør motoren op kort tryk på MY + OP på samme tid
- Motoren standser automatisk ved den indstillede faste stop position.

6. For at gemme trin 3/4/5 i motorens hukommelse, skal du kortvarigt holde MY-knappen inde. Motoren bekræfter med en kort bevægelse.

7. Motor er nu konfigureret, men fjernbetjeningen er stadig midlertidigt tilføjet.

Tryk kort på knappen på bagsiden af fjernbetjeningen for også at gemme fjernbetjeningen i motorens hukommelse.

Klar!

